



Monteringsanvisning

Gulvlister

Montering av gulvlister

Parkett og laminatlistene er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke / måle luftfuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 35-65 % (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av listene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget. Videre er det viktig at listene blir akklimatisert i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer før installasjon.

Før montering er det viktig at du undersøker listene for eventuelle synlige feil og mangler. Lister med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter, er ugyldige etter installasjon av produktet. For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi å lime skjøtene.

Montering av lister

La listverket akklimatisere seg i 48 timer. Sørg for å ha en god kapp -og gjære sag for fine kutt i listen. Dersom listene må skjøtes bør de skråkuttet for penest mulig overgang. For å få et finest mulig resultat anbefaler vi at du limer sammenføyningene.

Innvendig hjørne gulv

Mål veggens lengde. Hele listens bakside skal være like lang som veggen når den er ferdig gjæret i 45 grader eller etter hjørnets vinkel. Sett listene i sammen i hjørne og press dem mot gulvet når du stifter dem fast.

Utvendig hjørne gulv

Mål veggens lengde. Listens bakside skal være like lang som veggen, og listen gjæres motsatt vei i forhold til innvendig hjørne.

Vedlikehold og rengjøring

Listene skal jevnlig rengjøres med godt oppvridd klut. Et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Bruk ikke grønnsåpe.

Flekkfjerning gjøres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt kan flekker fjernes med Sitrusrens.

Ved små skader/repasjoner anbefaler vi reparasjonsvoks i matchende farge.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@farveringen.no

Web: www.farveringen.no